◆ 形式表示

FS30 A10 - 3 - F1 - L1
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶シリーズ

FS30 シリーズ・気体流量

❷流量測定範囲　　*仕様表をご参考ください

コード	A10	A50	A11	A21
流量範囲	FS30A10	FS30A50	FS30A11	FS30A21

❸出力仕様 (出力仕様・回路図をご参照ください)

❹配管ポート

コード	F1	F2	F3	F4
配管ポート	R1/8・M5	NPT1/8・M5	M5	Rc1/8

❺ケーブル長

コード	無記号	L1	L2	L3	L4	L10
長	ケーブル無し	1m	2m	3m	4m	10m