

◆ 表示部名称





1. SETキー
2. 流量値表示
3. 単位表示
4. OUT1表示灯
5. OUT2表示灯
6. UPキー
7. DOWNキー
8. 流れ方向表示（右）
9. サブ表示（設定値）
10. 流れ方向（左）
11. 電源・入出力接続端子
12. Aポート継手
13. Bポート継手